

NOTICE D'UTILISATION CHAUFFE SAUCISSE (APPAREIL HOT DOG/HOT DOGGER)

PRESENTATION DE L'APPAREIL

Le chauffe saucisse est constitué d'une étuve chauffante pour la cuisson et conservation des saucisses dans une ambiance humide grâce à l'eau versée dans le bac à eau.

La réserve se compose d'un manchon en verre PYREX, posé sur un bac. Ce manchon reçoit un panier à 2 compartiments : l'un pour les saucisses à cuire, l'autre pour les saucisses déjà cuites. Pour une cuisson moelleuse, les saucisses ne sont jamais en contact avec l'eau

Les plots chauffants permettent de toaster l'intérieur du pain où vous glisserez la saucisse.

Un régulateur d'énergie permet de moduler la température de la résistance qui chauffe à la fois les plots et le bac à eau.

Ces appareils sont à usage professionnel et doivent donc être utilisés par du personnel qualifié. Ils doivent être installés conformément aux réglementations en vigueur.

La plaque signalétique se situe au dos de l'appareil.

FONCTIONNEMENT

Le chauffe saucisse est équipé d'un régulateur de puissance ;

ATTENTION :

- FAIRE TOUJOURS FONCTIONNER L'APPAREIL AVEC DE L'EAU DANS SON BAC
- L'APPAREIL NE DOIT PAS ETRE DEPLACÉ PENDANT SON UTILISATION
- NE PAS DISPOSER L'APPAREIL AU DESSUS D'UNE SOURCE DE VAPEUR

1. Remplissez le bac à eau jusqu'au niveau maximum (environ 5 cm)
2. Régler le régulateur d'énergie sur sa pleine puissance pour obtenir un préchauffage rapide.
3. Une fois l'appareil chaud, utiliser l'appareil selon votre convenance. Pour une chauffe continue, sélectionnez le bouton du régulateur sur la position C.

ENTRETIEN

ATTENTION :

- NE JAMAIS NETTOYER L'APPAREIL SOUS UN JET D'EAU POUR NE PAS L'ENDOMMAGER
- NE PAS NETTOYER L'APPAREIL AVEC LA PARTIE GRATTANTE DE L'ÉPONGE

1. Débrancher
2. Laisser l'appareil refroidir
3. Nettoyer les parties métalliques de l'appareil avec une éponge humide et un peu de liquide vaisselle. Ne pas utiliser la partie grattante de l'éponge