

NOTICE D'UTILISATION

APPAREIL A POP CORN P 60

MISE EN SERVICE

- 1°) Monter le bol lavé
- 2°) S'assurer que l'axe de l'agitateur tourne librement manuellement
- 3°) S'assurer que le bol est bien entré dans son logement des deux côtés

- 4°) Raccorder la machine à une prise murale qui doit être obligatoirement branchée à la terre
- 5°) Mettre sur ON l'interrupteur de chauffage du bol
- 6°) Mettre sur ON l'interrupteur du bras agitateur, qui sert à remuer le pop corn
- 7°) Mettre sur ON l'interrupteur lampe

FONCTIONNEMENT

Première tournée

1. Mettre 5cl d'huile dans le bol
2. Laisser chauffer 3 minutes environ
3. Verser 150g de sucre cristallisé
4. Laisser chauffer 3 minutes environ
5. Verser 150 de maïs à pop corn

6. Fermer la vitrine et attendre que le pop corn éclate et soulève les 2 couvercles du pot
7. Pour vider le pot lorsque tous le maïs est éclaté, stopper le moteur du bras agitateur, puis basculer le pot à l'aide de la poignée.
8. Faire tomber le pop corn sur la grille de la machine à l'aide d'une spatule.
9. Le bol est prêt pour une deuxième tournée de pop corn

EN FIN DE CHAUFFE, NE PAS LAISER L'INTERUPTEUR DE CHAUFFE SUR ON

Tournées suivantes

10. Le pot étant chaud, il faut mettre tous les ingrédients en même temps (huile, maïs, sucre).

ENTRETIEN

11. Attendre que le bolt soit froid
12. débrancher la prise intérieure de la chauffe du bol
13. Basculer le bol vers la gauche pour désenclencher le bras
14. Décrocher le bol en le soulevant
15. laver le bol comme une casserole à l'aide de produit vaisselle

NE JAMAIS FAIRE TREMPER LE BOL DANS LEAU : VOUS ABIMERIEZ LA RESISTANCE ET LE THERMOSTAT QUI SE TROUVENT A L'INTERIEUR DU BOL